



MCJ-Attractions
Kalokoven 13
1820 Melsbroek
Tel : 0495/418607
Mcj@live.be
www.mcj-attractions.be

Gebruiksaanwijzing Popcornmachine

Doe de stekker in het stopcontact.

Stap 1: Zet verlichting aan.

Stap 2: Zet Kettle heat aan en laat de ketel 10 minuten op temperatuur komen.

Inmiddels heeft u klaar staan:

1. 1 maatje olie
2. Bekertje gevuld met maïs

Stap 3: Zet Kettle motor aan

Stap 4: maatje olie in ketel

Stap 5: Bekertje gevuld met maïs in ketel

Stap 6: Zelfde bekertje als maïs $\frac{1}{4}$ tot $\frac{1}{2}$ vullen met popcornsuiker en in de ketel gieten, doe het deksel dicht. **U moet zeker een klik horen wanneer u de pot toedrukt anders draait de lepel niet rond.** Na ongeveer 2 minuten begint de maïs te poppen, deksels komen omhoog, de popcorn begint uit de ketel te vallen, weer 1 minuut later neemt het poppen af. U hoort bijna geen gepof meer.

Stap 7: Keer de ketel met de dumphandel en verwijder de laatste popcorn met een houten lepel, zet de ketel terug in horizontale stand. Let op dat de tandwielen in elkaar grijpen.

Herhaal stap 4 tot 7 zolang tot u voldoende popcorn heeft.

Daarna Kettle motor en kettle heat uitzetten.

Schoonmaken van de machine:

Onder de bodemplaat bevindt zich een lade die de spaarzame niet gepofte maïs opvangt, nadat u af en toe met de houten lepel door de popcorn gaat. Deze lade moet u af en toe leeg maken.

De ruitjes, plafond en bodem kunt u met een doorsnee reinigingsmiddel schoonmaken. De deurtjes zijn van plexiglas en kunnen niet met een schuurmiddel worden behandeld.